

Instalace El. Vrátný DORCAS

Činnost	Foto
<p>a) Vyšroubovat Krajní šroubky b) Vyndat černé koncovky c) Povolit zbylé šroubky d) Vymout protikus z profilu</p>	
<p>a) Vyšroubovat dva šrouuby b) Vyndat středovou část protikusu</p>	
<p>a) Na spodní části el. Vrátného povolit dva šroubky ve svorkovnici b) Pod hlavičky šroubků vložit 12V přívod c) Utáhnout šroubky svorkovnice, tak aby dráty pevně drželi</p>	
<p>a) Z el. Vrátného vyšroubovat dva upevňovací šrouvy b) Přiložit vrátného do protikusu c) Přišroubovat vrátného do protikusu pomocí upevňovacích šroubků</p>	

Činnost	Foto
<p>a) Vložit vrátného zpět do rámu - kabel bude volně v profilu b) Přišroubovat tři středové šrouby - úplně nedotahovat c) Vložit koncovky protikusu d) Přišroubovat dva krajní šrouby e) Dotáhnout ostatní črouby protikusu (nestrhnout!)</p>	